




手机语言和输入设定

举例说明 1) Example: **Nokia 2210** (文字界面 Text mode)

1. 设置 Setting  → 选择 Select → 手机设定 Phone setting
2.  选择 Select → 语言 Language → 选择 Select
3.  简体中文 → 确认 → 完成。
4. 功能表 → 信息 → 选择 → 写信息 → 选择
5. 先出现“拼音” → 按“#”键 → 到笔画输入功能。

2) Example: **Nokia 6110** (图形界面 Graphic Mode)

1. 按下 Press “Menu” → 移动到 Scroll to Setting → 选择 Select.
2. 移动到 Scroll to Phone Setting → 选择 Select.
3. 语言 Language → 选择 Select → 移动到 Scroll to 简体中文.
4. 选择 Select → 返回 Back → 退出 OK.
5. 写短讯 Message → 按左向箭头 Press left button → 默认 Default
拼音输入 Pinyin Input → 按下 Press “#” 键 Key → 到笔画输入功能。

3) Example: **Sony 610i** (图形界面 Graphic Mode)

能在英文界面输入中文 Able to input Chinese in English Interface

1. 在设定功能里，语言，电话语言，书写语言 **勾选全部**。

At Setting, Language, Phone Language, Writing Language **mark all**.

2. Press left button 按下左键 → Text Message 文字信息
3. Press Centre button 按下中间键 → More 更多 → Writing Option 书写选项。
4. Select Writing method 输入法 → Stroke 笔画 → Select 选择。